

ECOQUICKPANDA gyereküléshez használati útmutató:

A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a gyerekülés használatára és biztonságos felszerelésére vonatkozóan. A gyerekülés 26"-tól 28"-ig méretű kerékpárhoz lett kialakítva amelyek nem rendelkeznek csomagtartóval.

Szerelési útmutató:

1. Rögzítse a lábtartót a gyereküléshez a B ábrának megfelelően. A lábtartót különböző helyzetekben lehet rögzíteni.
2. Rögzítse a tartó rudat (1) az A és C ábra szerint a gyereküléshez
3. A rögzítő konzol (8, 9) felszereléséhez vegye elő műanyag hézagoló hüvelyeket (6, 7), és válassza ki a szükséges a szükséges méretűt . Átmérő 28-tól 32mmig. A rögzítő konzolt az F és G ábra szerint rögzítse.
4. A gyerekülésnek a kerékpárra rögzítéséhez vezesse be a rögzítő sín (1) végeit a rögzítő konzolba ( 8, 9) a H ábrának megfelelően, eközben nyomja a rögzítő konzolon lévő gombot a biztos rögzítés érdekében. miután a rögzítő sínt ütközésig benyomta engedje el a biztosító gombot, és próbálja meg a sínt kihúzni. Amennyiben a sínt megfelelően rögzítette az nem sikerülhet.
5. A gyerekülés eltávolításához nyomja meg a rögzítő konzolon lévő biztosító gombot , és húzza ki a rögzítő sínt az I ábrának megfelelően.

Karbantartás:

A karbantartás igen egyszerű és nem igényel ápolást. Néhány intézkedést kell ellenőrizni.

- időnként ellenőrizni kell a rögzítő rendszernek a kerékpárra való megfelelő biztonságos rögzítettségét.
- szükség esetén a gyerekülést vizes ruhával, vagy szappannal kell tisztítani(semmiképpen ne használjon maró, vagy mérgező tisztító anyagot)
- időnként ellenőrizze a biztonsági övet és más alkatrészek állapotát.
- az ülőpárnát kéz meleg szappanos vízzel lehet tisztítani, majd kiterítve szárítani.

Technikai tulajdonságok:

Gyerekülés: Polypropilén

Ülés: szivacs szövet bevonattal

Szerelési anyagok: acél

Biztonsági intézkedések:

- \* A kerékpáros legyen idősebb 16 évesnél
- \* A gyerekülés maximum 22 kg súlyú és 7 évnél nem idősebb gyermekek részére használható . Az ülést csak olyan gyerekek használhatják akik önállóan tudnak ülni és a súlyuk nem nagyobb a megengedettnél.
- \*Miután a gyerek az ülésben helyet foglalt a biztonsági övet kapcsoljuk be , a feszességét állítsuk be, úgy hogy a gyermek kényelmesen üljön, és ne eshessen ki.
- \* A gyerekülést sose használják a biztonsági öv nélkül.

- \* A gyermek ne érhesen éles , szúrós részeket a kerékpáron, mivel ezek sérülést okozhatnak.
- \* Ügyeljen arra, hogy a kerékpározás közben a gyermek megfelelően melegen legyen öltözve. Ezen túlmenően javasolt a védő sisak használata.
- \* A gyerekülésen látható az ülés súlypontja. Ügyeljen arra, hogy az ülés súlypontja ne essen 10 cm-el a keréktengely mögé.
- \* Használat előtt ellenőrizze a csavarok feszességét. Szükség esetén húzzon utána.
- \* A gyerekülés minden módosítása, megváltoztatása a gyermek , vagy a kerékpáros biztonságát befolyásolhatja.
- \* A kerékpárt nem szabad úgy letámasztani, hogy a gyermek e gyerekülésben ül.
- \* Amennyiben a kerékpárral más anyagot is szállít ügyeljen arra, hogy a kerékpár paraméterét ne lépje túl.
- \* Ügyeljen arra , hogy amennyiben a gyerekülésben gyermeket szállít a kerékpár a kerékpár össztömege megváltozik.
- \* A biztosító övet akkor is kapcsolja be, ha nem szállít gyermeket az ülésben.

Alkatrész lista:

- Gyerekülés
- Rögzítő rúd (1)
- Rögzítő konzol (8, 9)
- 4db M6x20-as csavar (2)
- 4 db alátét (3)
- 6 db M6x35-ös csavar (11)
- 2 db műanyag persely (6, 7)
- 10db M6-os anya (4, 12)
- 1 db imbuszkulcs (10)

Figyelem: a használati útmutató minden esetben az eredeti képes kezelési útmutatóval együtt érvényes.